

## AZ ELSŐ LÉPÉSEK



## Cisco 7821, 7841 és 7861 IP-telefon

- 1 Tárcsázás
- 2 Hívás fogadás
- 3 Tartás
- 4 Átadás
- 5 Konferenciabeszélgetés
- 6 Elnémítás
- 7 Hangposta
- 8 Átirányítás
- 9 Minden hívás átirányítása
- 10 Híváselőzmények
- 11 Címtárak
- 12 Megosztott vonalak
- 13 Beállítások
- 14 Navigáció
- 15 Típek



**Megjegyzés** A legjobb eredmény érdekében ezt a dokumentumot 35,5x21,5 cm-es (legal méretű) papírra nyomtassa.



## 1 Tárcsázás

Hívás kezdeményezéséhez vegye fel a telefonkagylót, és tárcsázza a számot. Ezen kívül az alábbi lehetőségei vannak.

### Az utoljára hívott szám újrahívása

Az elsődleges vonalon való újrahíváshoz nyomja meg az **ÚjrAhív** funkciógombot. A másodlagos vonalon való újrAhíváshoz előbb nyomja meg a vonal gombját.

### Tárcsázás letett kagylóval


1. Írjon be egy számot a telefon inaktív állapotában.
2. Emelje fel a kagylót, vagy nyomjon meg egy vonalgombot, a **Hívás** funkciógombot, a fejbeszélő  gombot, a kihangosító  gombot vagy a navigációs oszlop kerek **Választ** gombját.

### Gyorshívás

Adjon meg egy gyors hívó számot, majd nyomja meg a **Gyorshív** funkciógombot. Vagy nyomja meg a navigációs oszlop **le** nyílát a telefon inaktív állapotában, görgessen egy gyors hívó elemre, majd nyomja meg a navigációs oszlop kerek **Választ** gombját. A telefon jobb oldalán lévő gombokhoz is lehetnek gyors hívók rendelve.

## 2 Hívás fogadás

Új hívásjelzők:

- A vonalgomb sárgán villog
- Animált  ikon és hívóazonosító
- A kézibeszélőn piros lámpa villog




A hívás fogadásához vegye fel a kézibeszélőt. Vagy nyomja meg a sárgán villogó vonalgombot, a **Választ** funkciógombot vagy a nem világító fejbeszélő vagy kihangosító gombot.

### Hívás felvétele több vonal esetén


Ha éppen beszél valakivel, és újabb hívást kap, rövid időre egy üzenet jelenik meg a telefon kijelzőjén. A második hívás felvételéhez és az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a sárgán villogó vonalgombot.

A telefon képes vonalanként egy hívás, illetve vonalanként több hívás kezelésére is. Az Önnek megfelelő beállítással kapcsolatban forduljon a rendszergazdához.

## 3 Tartás


1. Nyomja meg a **Tartás** gombot . Megjelenik a tartás ikon , és a vonalgomb zölden villogni kezd.
2. A hívás tartásból való visszavételéhez nyomja meg a zölden villogó vonalgombot, a **Folytat** vagy **Tartás** funkciógombot .

## 4 Átadás


1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg az **Átadás** gombot .
2. Írja be annak a félnek a telefonszámát, akinek a hívást át szeretné adni.
3. Nyomja meg az **Átadás** gombot vagy az **Átadás** funkciógombot (mielőtt vagy miután a hívást fogadó fél válaszol).  
Az átadás megtörténik.

### Vonalak közötti átadás

Átadhat két különböző vonalon lévő két hívást egymásnak anélkül, hogy Ön vonalban maradna:

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg az **Átadás** gombot .
2. Nyomja meg a másik (tartásban lévő) híváshoz tartozó vonalgombot.  
Az átadás megtörténik.

## 5 Konferenciabeszélgetés

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg a **Konferencia** gombot .
2. Indítson új hívást.
3. Nyomja meg a **Konferencia** gombot vagy a **Konfer.** funkciógombot (mielőtt vagy miután az adott fél válaszol).

A konferencia megkezdődik, és a telefonon a „Konferencia” felirat olvasható.


4. Ismétlje meg a műveletet a többi résztvevővel is.

A konferencia akkor ér véget, ha minden résztvevő letette.

### Vonalak közötti konferenciabeszélgetés

Két különböző vonalon lévő két hívást konferenciabeszélgetéssé egyesíthet.


A konferenciabeszélgetésben Ön is részt vesz.

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg a **Konferencia** gombot .
2. Nyomja meg a másik (tartásban lévő) híváshoz tartozó vonalgombot.

### Résztvevők megtekintése és eltávolítása

A konferenciabeszélgetés közben nyomja meg a **Részlet.** funkciógombot. Ha el szeretne távolítani egy résztvevőt a konferenciabeszélgetésből, görgessen a résztvevőre, és nyomja meg az **Eltáv.** funkciógombot.

## 6 Elnémítás


1. Hívás közben nyomja meg a **Némítás** gombot . A gomb világítva jelzi, hogy az elnémítás be van kapcsolva.
2. Az elnémítás kikapcsolásához nyomja meg újra az **Némítás** gombot.

## 7 Hangposta

Új üzenet jelzése:

- Folyamatosan világító piros lámpa a kézibeszélőn
- Szaggatott tárcsahang (ha elérhető)
- „Új hangüzenet” üzenet a képernyőn


### Üzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek** gombot , és kövesse a hangutasításokat. Egy adott vonal üzeneteinek meghallgatásához először nyomja meg a megfelelő vonalgombot.

## 8 Átirányítás

Nyomja meg az **Átirány.** funkciógombot, miközben a hívás kicseng, aktív vagy tartásban van. Ezzel a funkcióval átirányíthatja a hívást a hangpostára (vagy egy másik, a rendszergazda által beállított számra).




## 9 Minden hívás átirányítása

1. Az elsődleges vonalra beérkező hívásoknak egy másik számra való átirányításához nyomja meg az **ÁtirMind** funkciógombot.
2. Írjon be egy telefonszámot, vagy az összes hívás hangpostára való átirányításához nyomja meg az **Üzenetek** gombot .
3. A telefon kijelzője megerősíti a művelet sikerességét.
4. A hívásátirányítás megszüntetéséhez nyomja meg az **Átir KI** funkciógombot.

Ha a hívásátirányítást távolról vagy másodlagos vonalon szeretné beállítani, megteheti a Felhasználói beállítások weboldalon. Ezzel kapcsolatban a rendszergazda tud részletes tájékoztatást nyújtani.

# 10 Híváseleőzmények

## A híváseleőzmények megtekintése

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Híváseleőzmények pontot**. (Görgetni a navigációs nyilakkal, menüpontot választani a kerek **Választ** gombbal lehet.)
3. Válassza ki, hogy melyik vonal eleőzményeit szeretné megtekinteni.  
A telefon az utolsó 150 nem fogadott, tárcsázott és fogadott hívást jeleníti meg.
4. Adott hívás részleteinek megtekintéséhez görgessen a hívásra, és nyomja meg a **tovább**, majd a **Részlet** funkciógombot.
5. A híváseleőzményekhez való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza**  funkciógombot. Az Alkalmazások menüből való kilépéshez nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.

## Csak a nem fogadott hívások megtekintése

1. Lépjen be a híváseleőzményekbe.
2. Nyomja meg a **Nem fog** funkciógombot.


## Csak a tárcsázott hívások megtekintése

Nyomja meg a navigációs oszlopban a felfelé nyilat, amikor a telefon inaktív állapotban van, és nincs menü megnyitva.

## Tárcsázás a híváseleőzményekből

1. Lépjen be a híváseleőzményekbe, vagy tekintse meg a nem fogadott vagy a tárcsázott hívásokat.
2. Görgessen egy elemre, és emelje fel a kagylót, vagy nyomjon meg egy vonalgombot vagy a **Választ** gombot.  
Ha tárcsázás előtt szerkeszteni szeretné a számot, a következő funkciógombokat nyomja meg: **tovább** > **MódHív**.

# 11 Címtárak

1. Nyomja meg a **Névjeg** gombot .
2. Válasszon egy címtárat. (Görgetni a navigációs nyilakkal, menüpontot választani a kerek **Választ** gombbal lehet.)
3. A billentyűzet segítségével adjon meg keresési feltételt.
4. Nyomja meg az **Indít** funkciógombot.
5. A tárcsázáshoz görgessen egy elemre, és nyomja meg a **Hívás** funkciógombot.

# 12 Megosztott vonalak

Ha a főnökével osztozik egy vonalon, az adott vonalgomb kijelzi a megosztott vonal hívásaktivitását:

- A vonalgomb sárgán villog – hívás érkezett a megosztott vonalon. A hívást Ön és a főnöke is felveheti.
- A vonalgomb pirosan világít – a főnöke beszél a megosztott vonalon.
- A vonalgomb pirosan villog – a főnöke hívást helyezett tartásba a megosztott vonalon. A hívást Ön és a főnöke is visszaveheti.


# 13 Beállítások

## Hangerő


A hangerő-szabályozó gomb a billentyűzet bal oldalán található.

- A kézibeszélő, a fejbeszélő és a kihangosító hangerejét a **hangerő** gombbal állíthatja, amikor a telefon használatban van.
- A csengés hangerejének beállításához nyomja meg a **hangerő** gomb felső vagy alsó részét.
- A telefon csengéskor a **hangerő** gomb alsó részének egyszeri megnyomásával némítható (ha többször nyomja meg, azzal csökkenti a csengés hangerejét.)

## Csengőhang

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot .
2. Válassza a **Beállítások** pontot. (Görgetni a navigációs nyilakkal, menüpontot választani a kerek **Választ** gombbal lehet.)
3. Válassza a **Csengőhang** pontot.
4. Válasszon vonalat.
5. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával belehallgathat az egyes csengőhangokba.
6. A kiválasztott csengőhang alkalmazásához nyomja meg a **Beállít** és az **Alkalmaz** funkciógombot.

## A kijelző kontrasztja

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot .
2. Válassza a **Beállítások** pontot. (Görgetni a navigációs nyilakkal, menüpontot választani a kerek **Választ** gombbal lehet.)
3. Válassza a **Kontraszt** pontot.
4. Nyomja meg a Navigációs oszlop fel vagy le gombját.
5. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot.

# 14 Navigáció

## Hol található a vonalgombok?

A vonalgombok a telefon kijelzőjének két oldalán láthatók. Azok a gombok, amelyek nincsenek telefonvonalhoz rendelve, használhatók gyors hívónak, illetve egyéb funkciókra. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

## Hol található a funkciógombok?

A négy funkciógomb a telefonkijelző alatt található. A **tovább** gomb megnyomásával (amennyiben elérhető) további funkciógombokat jeleníthet meg.



## Hogyan lehet listában vagy menüben görgetni?

Nyomja meg a **fel** vagy **le** gombot a Kiválasztó sávon.



A kijelzőn egy görgetősáv jelzi, hogy hol van épp az adott listában.




## Hogyan lehet listaelemet vagy menüpontot kiválasztani?

Amikor az elem vagy pont ki van jelölve, nyomja meg a navigációs oszlop közepén lévő **Választ** gombot. A billentyűzetten is beírhatja az adott elem vagy pont számát.



## Hogyan lehet kilépni egy menüből?

A menü tetszőleges szinten való bezárásához nyomja meg a megfelelő funkciógombot.

A menüben a **Kilépés** vagy a **Vissza**  funkciógomb megnyomásával tud egy szintet visszalépni.


# 15 Típek

## Hogyan lehet figyelemmel követni több hívást?

Az egyes vonalgombok színe megmutatja a hívási állapotot, és segít, ha egyszerre több hívást kell kezelni:

- Csengő hívás – villogó sárga
- Összekapcsolt hívás – folyamatos zöld
- Tartott hívás – villogó zöld
- Megosztott vonal távolról használatban – folyamatos piros
- Megosztott vonal távolról tartásban – villogó piros

## Mi a legjobb módja a fejbeszélő használatának?

Ha sok hívást kezel, és fejbeszélőt visel, próbálja ki milyen, ha a fejbeszélő gomb  mindig világít, és Ön csak a funkciógombok használatával veszi fel és teszi le a „kagylót”. Amikor a fejbeszélő gomb világít, a fejbeszélő az elsődleges hangeszköz (nem a kihangosító).

## Mire jó a Csere funkciógomb?

A **Csere** funkciógombbal hívások között váltogathat, és bizalmasan beszélgethet mindkét féllel pl. átadás vagy konferenciabeszélgetés felépítése előtt.

## Hogyan lehet gyors hívókat beállítani?

A gyors hívók beállításához, valamint a telefon egyéb szolgáltatásainak és beállításainak testreszabásához nyissa meg a számítógépen webböngészővel a Cisco Unified CM Felhasználói beállítások weboldalt. Az URL-címmel kapcsolatban, illetve további tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

## Hol található a teljes felhasználói kézikönyv?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html)

**Amerikai központ**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1408 527-0883

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját itt találja meg: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). A szövegben említett egyéb védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

